



FONTAINES D'INTERIEUR **ou humidificateurs naturels**



Les fontaines d'intérieur ont naturellement besoin de lumière en suffisance. Les plantes s'épanouissent devant les fenêtres ou dans un rayon de deux mètres au maximum. Les plantes vivent à une température de **18 à 22°C**. Evitez les courants d'air ainsi que les variations trop élevées de températures.

Si vous souhaitez poser la fontaine directement sur un meuble, vous devez utiliser un socle qui permet une bonne circulation d'air, pour éviter la condensation.

Contrôler régulièrement le niveau d'eau de votre fontaine. Utilisez l'eau du robinet. Evitez que le niveau d'eau descende en dessous du minimum, car la pompe doit toujours rester immergée.

Nettoyez la pompe et le filtre ~tous les 2-3 mois. Vérifiez que les plantes ne soient pas en contact avec la pierre, afin d'éviter la projection de l'eau en dehors de la fontaine.

Pour éviter une formation d'algues, ajoutez régulièrement un produit spécial contre les algues.

Vous pouvez installer un spot (lampe sous-marine) dans votre fontaine, celui-ci lui donnera une ambiance harmonieuse.

Alors ! Qu'attendez vous, faites entrer chez vous un petit ou grand bout de nature (pierre poreuse, calcaire, source et verdure). Il évoluera et vivra sous vos yeux, sans exiger trop de soins.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter nos spécialistes.